

HICO 33D-M8S – rýchle príkazy PTZ kamery (predvoľby)

Kamera chápe vybrané čísla predvoľieb ako osobitné príkazy. **Call N** = vyvolať predvoľbu číslo N, **Set N** = uložiť predvoľbu číslo N. Príkaz zadáte v aplikácii, vo webovom rozhraní kamery, v rekordéri NVR alebo na ovládači PTZ (panel PTZ → predvoľby).

Funkcia	Príkaz	Na čo slúži
Spustiť stierač	Call 71	Zotrie okno kupoly; vo východiskovom nastavení sa po troch zotreniach sám zastaví.
Zmazať všetky predvoľby	Call 100	Vymaže všetky uložené pozície (pozor, nedá sa vrátiť).
Spustiť hliadkovú trasu	Call 101	Spustí trasu 1; trasa pojme až 32 predvoľieb.
Čas zastavenia na predvoľbe	Set 123 + Set N	N = 3 až 200 s; východiskovo 5 s.
Ľavá hranica skenovania	Set 81	Uloží ľavý okraj skenovaného pásu.
Pravá hranica skenovania	Set 82	Uloží pravý okraj skenovaného pásu.
Spustiť skenovanie medzi hranicami	Call 83	Kamera sa plynule otáča medzi ľavou a pravou hranicou.
Rýchlosť skenovania	Set 141 + Set N	N = 1 až 10; východiskovo 5.
Východisková pozícia po sledovaní	Set 88	Kam sa kamera vráti po ukončení sledovania cieľa.
Zapnúť automatické sledovanie osôb	Call 97	Kamera musí podporovať detekciu postavy a výstup súradníc.
Vypnúť sledovanie	Set 96	Východiskový stav.

- Východiskové prihlásenie: IP adresu kamera získa z DHCP, používateľ admin, heslo prázdne – pri prvom prihlásení heslo zmeňte.
- Aplikáciu HiEasy spárujete naskenovaním QR kódu v menu Konfigurácia → Sieť → P2P.

Spracované podľa tlačenej návodu výrobcu priloženého v balení kamery (kapitola „Quick Preset Command Description“). Tabuľka je pomôcka, záväzný je návod výrobcu a menu kamery.